



### Enchulame los antinieblas

Dada la cantidad de consultas en el foro, aproveche que habia comprado las Crystal Vision y arme un tutorial sobre cómo reemplazar las lamparas de los faros antinieblas.

#### Paso 1

Desatornillando los tornillos del Guardaplast. Lleva dos tornillos nada mas abajo, los soltamos y ya podemos acceder mejor al antiniebla.





SF AR club  
206online.com.ar



## Paso 2

Afrojando y soltando el guardaplast para poder trabajar mas comodo. Yo lo solte hasta la muesca que llega justo donde termina el paragolpes de costado. Sale facil con un poquito de fuerza.





### Paso 3

Los antinieblas tienen una especie de tapa circular que gira en dos sentidos: "open" y "close". La giramos para el lado de "open" y sale sola...



#### Paso 4

El reemplazo de las lámparas es el mismo que para cambiar unas bajas o altas. Hay que desconectar la ficha primero que nada (si las lamparas son las originales puede que cueste un poco por el tiempo, pero ayudense con una mano y con la otra tiran un poquito de arriba y otro de abajo hasta que salta) y despues si soltar el "alambre" que sostiene la lampara a presion.

Eso es todo... no es para nada complicado. Con un poquito de tiempo y maña cualquiera las puede cambiar facilmente.

Si el auto esta bajo pueden ayudarse con el criquet como hice yo.

Slds y espero que les sea de utilidad..... 😊

Rod

Nota: algunas fotos no salieron del todo nitidas, pero bueno... lo que cuenta es la intencion.