



## Cambio de manijas interiores

Si quieren mejorar la terminación interior de su 206 XR sustituya las manijas plásticas por las metálicas.

Diríjase a su concesionario de confianza y encargue las manijas de puerta de la versión GTI. Es necesario desmontar los paneles de puertas para eso vea "**Cambio de pestillos de trabapuestas**".



Retire la máscara con ayuda de un pequeño destornillador.



Una vez desmontado el panel, quitar la protección. Para sacar la manija deslicelas hacia el frente. Una vez liberada, puede sacarla.





Retire la barra de plástico de la manija, volverlo a colocar la nueva. Coloque la manija sobre el panel poniendo las trabas en los agujeros y deslizarla hacia adelante para trabarla.



Compruebe el buen funcionamiento de la manija, monte el panel y vuelva a poner la máscara.

